

電子説明書(操作ガイド)を見る

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■トップページから見る
テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む
選び **決定** を押す

■見たい情報に直接飛び
例：本書や基本ガイドに“(**?** ガイド501)”の記載があるとき
ガイド **?** **5** **10** **1** と押す **その解説ページを表示**

■操作の途中で分からなくなったとき
操作中に **ガイド** を押す **関連した説明ページを表示**

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが操作できない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(**?** ガイド750)

内蔵ハードディスクを使う(録画・再生)

■見ている番組を録画する
録画 を押す **録画が始まる**

- 「録画ボタン設定」で設定した時間に自動的に停止します。(**?** ガイド266)
- 途中で録画を停止するには **停止** を押し「はい」を選んで「決定」を押す。
- 地上アナログ放送や外部入力からは録画できません。

■録画した番組を再生する

1 **録画一覧** を押す
●録画一覧画面が表示されます。

2 再生したい番組を選び「決定」または「再生」を押す
選び **決定** または **再生** を押す
●停止するには **停止** を押す

■録画一覧画面について (**?** 基本ガイド17ページ)

選択中の番組画面 HDD残容量(録画可能時間) 分類(**◀▶** ボタンで切り換える)

リモコンのカラーボタンを使って…

- 青** 番組を複数選択する
- 緑** お好み録画番組の表示/非表示を切り換える
- 黄** 選択している録画番組を消去する

■内蔵ハードディスクの録画内容の補償に関する免責事項について

- 何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(内蔵ハードディスク以外の修理を行った場合も含む)においても同様です。あらかじめご了承ください。
- 内蔵ハードディスクについてのその他のご注意事項につきましては、電子説明書(まずお読みください **?** ガイド007)をご覧ください。

アクトビラを楽しむ

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ
? を押すと、アクトビラのホームページへ (**?** 基本ガイド52ページ)

FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です

SDメモリーカードを見る

■写真を見る
SDメモリーカードの静止画を再生
例：デジタルカメラの画像

●写真一覧を表示する (**?** ガイド121)
① **SD** を押す。
② **写真を見る** を選び、「決定」を押す。

●写真を分類して見る (**?** ガイド143)

■ビデオを再生する
MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生
例：デジタルビデオカメラの映像

●SDビデオ一覧を表示する (**?** ガイド580)
① **SD** を押す。
② **ビデオ一覧を見る** を選び、「決定」を押す。

テレビを見る

電源
本体の電源を入れる

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

1 放送を選ぶ
●押すと点滅します
放送切替ボタン
地上アナログ放送
地上デジタル放送
BSデジタル放送
110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ
●押すと放送切替ボタンが点滅します

テレビ放送の画面に戻る

ガイド
? 本機に内蔵された電子説明書(操作ガイド)を見る

1つ前の画面に戻る

ふたを開ける

かんたんガイド

- テレビを見る
- 番組表を見る・録画予約する
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- 電子説明書(操作ガイド)を見る
- 内蔵ハードディスクを使う
- アクトビラを楽しむ
- SDメモリーカードを見る

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。
品番 TH-P50R2/TH-P46R2/TH-P42R2

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

acTVila
S2
GUIDE
HDMI
AVCHD

Panasonic
取扱説明書
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P50R2(50V型)
TH-P46R2(46V型)
TH-P42R2(42V型)

かんたんガイド

- テレビを見る
- 番組表を見る・録画予約する
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- 電子説明書(操作ガイド)を見る
- 内蔵ハードディスクを使う
- アクトビラを楽しむ
- SDメモリーカードを見る

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。
品番 TH-P50R2/TH-P46R2/TH-P42R2

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

番組表を見る・録画予約する

ご準備はお済みですか？

- アンテナ線の接続(基本ガイド34ページ)
- 録画機器などの接続(接続ガイド110)
- 番組表が表示されないときは…(*ガイド500)

※[?]は電子説明書(操作ガイド)を示すマークです。

1 番組表を押す

2 放送を選ぶ

3 番組を選ぶ

4 録画を押す

カラーボタン(番組表を表示中に使う)

電源 画面表示 入力切替

青 赤 緑 黄

番組表

決定

地上 アナログ デジタル BS CS

1 あ 2 か 3 さ

4 た 5 な 6 は

7 ま 8 や 9 わ

10 記号 11 を 12 改行

0 * #

元の画面

音量

スキップ スロー/サーチ

録画 停止 一時停止 再生/3速

音声切替 画面モード 字幕 30秒送り

ガイド 2画面 左右入換 右画面操作

ふたを開ける

地上アナログ放送

地上デジタル放送

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送(スカパー! e2)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

予約番組を確認する

① を押す。

② 予約一覧を選び、「決定」を押す。

予約一覧が表示されます。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

番組表の見かた(工場出荷時の表示例)

視聴中の映像

現在時刻(自動表示)

選択中の番組

選択中の番組の紹介

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

この番組表は○○○の………

Gガイドシステムへようこそ

24 木 25 金 26 土 27 日 28 月 29 火 30 水 1 木

6月24日(木) プロジェクトM「混乱の中から希望を創造せよ〜ロケトを生み出した男たち〜」

22:00 ~ 23:00

00テレビ 00テレビ 00テレビ 00テレビ 00テレビ 00テレビ 00テレビ

19時 20時 21時 22時 23時

番組選択 決定

サブメニュー 戻る

前日の番組表 翌日の番組表 注目番組一覧 チャンネル別表示

予約アイコンの見かた

見るだけ予約済み 探して毎回予約済み*

録画予約済み* (時間指定予約時には表示されない場合があります)

お部屋ジャンプリンクで予約済み

※ビエラリンク(HDMI)予約時には表示されません。

リモコンのカラーボタンを使って…

青 前日の番組表を表示

赤 翌日の番組表を表示

緑 おすすめの注目番組を表示

黄 1チャンネルずつ表示

●チャンネル切り換えは“青ボタン”と“赤ボタン”を使う。

●もう一度“黄ボタン”を押すと全チャンネル表示に戻る。

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)の色分け表示します。

予約の削除や変更

設定内容を変更するには(ガイド272)

① 予約番組を選び、「決定」を押す。

② 設定変更を選び、「決定」を押す。

毎週予約に変更する

★探して毎回予約に変更する

詳細設定

連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。

放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。

録画機器や録画モードなどを変更します。

削除するには

予約番組を選び、黄を押す。

ビエラリンク(HDMI)を使う

HDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を自動的に本機と連動させ、本機のリモコン1つで操作できます。

(接続・設定は基本ガイド44、45ページ 接続ガイド1~5)

連動

本機のリモコン1つで操作

ビエラリンク(HDMI)対応機器

ディーガまたはCATVデジタルSTB

シアター

デジタルビデオカメラまたはデジタルカメラ

プレーヤー

パソコン

ディーガの操作画面イメージ

VIERA Link ビエラリンク

ディーガの録画を停止

ディーガの録画を見る

写真を見る

音楽を聴く

撮影ビデオを見る

予約する

ディーガに録画した番組を再生する(ガイド481)

1 ビエラリンクを押す

2 ディーガの操作一覧を選び、「決定」を押す

3 録画した番組を見るを選び、「決定」を押す

4 再生したい番組を選び、「決定」を押す

ディーガの操作画面イメージ*

ディーガに録画した番組を見る

写真を見る

音楽を聴く

撮影ビデオを見る

予約する

ディーガの操作画面イメージ*

録画した番組を見る

写真を見る

音楽を聴く

撮影ビデオを見る

予約する

ディーガの操作画面イメージ*

録画した番組を見る

写真を見る

音楽を聴く

撮影ビデオを見る

予約する

※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があります。

シアターで音声を聞く(ガイド551)

●音声をシアターから出すには

① ビエラリンクを押す。

② 音声をシアターから出すを選び、「決定」を押す。

詳しくは(ガイド488)

●見る番組のジャンル(映画・音楽など)に合わせて音声を自動で切り換えるには、シアターサウンドを「オート」に設定します。(ガイド490)

連動

ARC*非対応の場合は光デジタルケーブルが必要です。

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

ディーガに番組表から録画予約する(ガイド251)

1 番組表を押す

2 録画したい番組を選び、「決定」を押す

3 録画予約を選び、「決定」を押す

4 予約するを選び、「決定」を押す

放送を選ぶときはアナログ/デジタル/BS/CSを押します。

決定を押す

選択中の番組

決定を押す

録画予約 番組の内容が表示されます

決定を押す

録画予約設定

録画機器：ディーガ(ビエラリンク)

録画モード：---

予約する

毎週予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

1 ビエラリンクを押す

2 ディーガに見ている番組を録画を選び、「決定」を押す

決定を押す

●停止する場合は、「ディーガの録画を停止」を選び、「決定」を押す。